INSTRUCTIVO COMPLETO USO DE BODYCAM

1. Cómo encender la cámara

- Ubique el botón POWER en el lateral del equipo **(identificado con el número 9 en la imagen)**.
- Manténgalo presionado durante aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla se encienda.
- La cámara emitirá una vibración o sonido indicando que está operativa.
- Si no sucede, verificar batería.

2. Cómo grabar correctamente

- Para comenzar a grabar, presione el botón REC **(identificado con el número 7 en la imagen)**.
- Una luz roja o indicador en pantalla confirmará que la grabación está activa.
- Es muy importante verificar esto antes de cualquier procedimiento.
- Para detener la grabación, presione nuevamente el botón REC.

3. Transmisión en vivo

- La transmisión permite que desde la central puedan ver en tiempo real lo que usted está registrando.
- La cámara debe tener señal (WiFi o datos móviles).
- Luego presione el botón de transmisión (PTT) **(identificado con el número 8 en la imagen)**.
- Si no funciona, puede ser por falta de señal o modo avión activado.

4. Mantener la cámara encendida

- Durante el turno, la cámara debe permanecer encendida.
- Se recomienda iniciar la jornada con batería completa.
- Evite apagarla innecesariamente.
- En caso de uso intensivo, controlar el nivel de batería regularmente.

5. Desactivar modo avión

- El modo avión bloquea toda comunicación.

Para desactivarlo, ingresar al menú desde la pantalla, luego configuración, luego red, y desactivar la opción 'Modo avión'.


- Esto es clave para que funcione la transmisión.

6. Uso del láser

- El láser permite apuntar exactamente lo que se está grabando.
- Se activa mediante el botón de luz/láser.
- Simplemente **mantén presionado el botón de grabación** para encender o apagar la luz láser.
- Es útil para procedimientos donde se necesita precisión visual.

7. Recomendaciones generales

- No tapar la lente, mantener la cámara bien sujeta al pecho, verificar siempre que esté grabando y con batería suficiente.
- Ante cualquier falla, comunicarse al área técnica mediante el siguiente correo mesadeayuda@exanetonline.com



N.º	Nombre	Descripción
1	PTT	Después de encender el dispositivo, manténgalo presionado para configurar el dispositivo como micrófono o altavoz para iniciar el audio bidireccional.
2	Grabar Audio (Tape)	Después de encender el dispositivo, presiónelo para iniciar/detener la grabación de audio. Durante la grabación de video o audio, manténgalo presionado para etiquetar el archivo. Manténgalo presionado nuevamente para cancelar la etiqueta.

N.º	Nombre	Descripción
3	**Captura**	Después de encender el dispositivo, presiónelo una vez para tomar una fotografía.
4	**Cámara trasera**	Cámara trasera.
5	**Luz blanca**	Proporciona luz en entornos oscuros.
6	**Doble Micrófono**	Para la recolección de voz.
7	**Cubierta trasera**	La cubierta trasera de la batería.
8	**Sensor fotosensible**	Puede detectar la luz circundante y se utiliza para el cambio de infrarrojos (IR) de la cámara.
9	**Luz láser**	Mantenga presionado el botón de grabación para encender o apagar la luz láser.
10	**Luz IR (Infrarroja)**	Si configura el IR en ENCENDIDO, las luces IR se activarán durante la grabación. Si configura el IR en AUTO, las luces IR se activarán automáticamente durante la grabación cuando la iluminación sea insuficiente.
11	**Cierre de la cubierta trasera**	Para instalar/desinstalar la cubierta trasera.

N.º	Nombre	Descripción
12	**Tapón de la interfaz USB**	Abra el tapón para conectar el cable de datos USB.
13	**Grabar Video**	Cuando el dispositivo esté apagado, manténgalo presionado para encenderlo e iniciar la grabación. Después de encender el dispositivo, presiónelo para iniciar/detener la grabación.
14	**SOS**	En caso de emergencia, manténgalo presionado durante más de 1 segundo para activar la alarma manualmente y enviarla a la plataforma.
15	**Encendido/Apagado**	Cuando el dispositivo esté apagado, manténgalo presionado para encenderlo. Cuando el dispositivo esté encendido, manténgalo presionado para apagarlo. Después de encender el dispositivo, presiónelo para suspender/activar la visualización de la pantalla.
16	**Ranura para clip de hombro**	Para instalar el clip de hombro.
17	**Altavoz**	Para reproducir sonido.
18	**Cámara frontal**	Reservado.

N.º	Nombre	Descripción
19	LCD	Para la visualización y operación del menú local.
20	[Ícono Intercomunicador]	En la página de Intercomunicador de Grupo, tóquelo para ingresar al menú contextual.
21	[Ícono Cámara]	Tóquelo para cambiar a la página de la Cámara.
22	[Ícono Menú/Atrás]	En la página de la Cámara, tóquelo para ingresar al menú principal. En otras páginas, tóquelo para regresar al menú anterior.
23	Interfaz de expansión	Reservado.
24	LED 1	Verde fijo: El dispositivo está funcionando. Amarillo intermitente (baja frecuencia): El dispositivo está grabando audio.
25	LED 2	Rojo fijo: El dispositivo se está cargando. Verde fijo: El dispositivo está completamente cargado. Rojo intermitente (baja frecuencia): El dispositivo está grabando video. Rojo intermitente (alta frecuencia): El dispositivo tiene poca batería.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-25700293-GDEBA-DPFYCTYSVMTRAGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 22 de Julio de 2026

Referencia: Instructivo de bodycams.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.07.22 11:40:27 -03'00'

Cristian Maximiliano Vázquez
Director Provincial
Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial
Ministerio de Transporte

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.07.22 11:40:28 -03'00'